

INHALT.

	Seite		Seite		Seite		Seite
Armleuchter	94, 98—101	Eierspeispfannen	69	Leuchter	97, 102	Seifendosen	99
Aschenschalen	95, 102	Eierwärmer	53	Lichtlöcher	96	Senfgläser	55
Aufsätze	72, 88—94	Eiskübel	59	Lichtmanschetten	96	Senflöffel	22, 29—45
Aufsätze für Backwerk	72, 88	Eislöffel	20, 28—44	Liqueurgestelle	61	Service für Butter u. Käse	62
Austergabeln	14, 28—44	Eismesser	47	Liqueurgläser	61	Services für Rahm u. Zucker	63
Austernschale	64	Eisschaufeln	20, 29—45	Liqueurglas-Untersätze	60	Serviettenringe	49
Backwerkaufsätze	72, 88	Eissicheln	20	Liqueurkrug	61	Sodawasserlöffel	24
Beilagenschalen	63, 64, 69	Eisteller	56	Liqueur-Services	61	Spargelgriffe	16
Bierglasuntersätze	60	Eisvorlegebestecke	20, 29—45	Löffelbecher	88, 89	Spargelheber	16
Bierservices	61	Eiszangen	20	Maiwein- oder Punschbowlen	62	Spargelschüssel	64
Bierservirtassen	75	Erdbeeren-Service	63	Marmeladelöffel	22	Spargelservices	64
Bierwärmer	61	Erdbeeren-Vorlegelöffel	47	Marmeladetöpfe	52	Spargelzangen	16, 34, 64
Bierwärmerständer	61	Essbestecke	12, 26—44	Melonen-gabeln	12, 28—44	Speisenwärmer	66
Biscuitdosen	51	Essgabeln	12, 26—44	Melonenmesser	12, 28—44	Speisteller	65
Blumentopfgestelle	90	Essig- und Oelgestelle	57, 58	Menuhalter	71	Spiegeleierlöffel	24
Blumenvasen	90	Esslöffel	12, 26—44	Messerbänke	49	Spielmarkenteller	72
Bratenschüsselglocken	68	Etu und Cassetten	8—11	Messerschärfer	24	Stahlgabeln	12, 26, 27, 32—36
Bratenschüsseln	65—67	Feuerzeuge	71, 95, 102	Milchkannen	78—87	Strohalmbecher	88
Bratenspieße	64	Fingerschalen	62	Milchschöpfer	12, 28—44	Suppenschalen	65
Brenneisenwärmer	99—101	Fischbestecke	14, 28—44	Mixed-pickles-Gabeln	24	Suppenschöpfer	12, 28—44
Bronzen	102	Fischgabeln	14, 28—44	Mixed-pickles-Gestelle	57	Suppenteller	65
Brotkörbe	50, 51	Fischmesser	14, 28—44	Moccalöffel	12, 26—46	Suppentöpfe	67, 70
Brotmesser	46	Fischschüsseln	65, 67	Moccaschalen	87	Tabakdosen	95
Brotschnittenträger	48	Fischvorlegebestecke	14, 28—44	Moccaservices	87	Tafelaufsätze	90—94
Burgunder-Flaschengestelle	59	Fischvorlegelöffel	14, 28—44	Nadelschalen	99—101	Tafelleuchter für elektrische Beleuchtung	94
Butterdosen	52	Fischvorlegemesser	14, 28—44	Nüsseservices	63	Tafelmesser	12, 26—44
Butterkühler	52	Flacons	99—101	Nussknacker	24, 47	Tarifrahmen	71
Buttermesser	22, 29—45	Flaschengriffe	60	Oberskannen	78—87	Taschenfeuerzeuge	95
Butterschale	52	Flaschenkorke	49	Olivenlöffel	24	Theebretter	74—77
Butterschaufeln	24	Flaschenkühler	59	Paprikafleischschüsseln	70	Theeglashalter	60
Butter- und Käseteller	62	Flaschenkühlerständer	59	Pastetenschaufeln	21	Theekannen	78—86
Cabarettgabeln	24, 46	Flaschenschilder	60	Pfeffermühlen	55	Theekessel	79—86
Cabarets hors d'oeuvre	64	Flaschenteller	59	Pfeffer-, Salz- u. Senfgestelle	56	Theeschalen	87
Canditengabeln	47	Flaschenträger	59	Pfefferstreuer	55	Theesiebe	71
Casseroles	70	Früchtenbestecke	12, 28—46	Pfeffer- und Salzgestelle	56	Theesiebstände	71
Casseroles à mauviettes	70	Früchtengabeln	12, 28—46	Pfiffrüge	61	Thee- u. Kaffeeservices	78—87
Cassetten	8—11	Früchtemesser	12, 28—46	Pokale	62	Thunfischlöffel	24
Caviarkühler	56	Fruchtschalen	90—92, 94	Pomadendosen	99—101	Tintenzeuge	102
Caviarmesser	24	Gartenleuchter	98	Präsentirtassen	74—77	Tischbürsten	48
Caviartonnen	56	Gemüeschüsseln	67, 69	Puderbürsten	100—101	Tischfeuerzeuge	71, 102
Champagnerglaskühler	60	Girandoles	94, 96, 98—101	Punschbowlen	62	Tischglocken	72
Cigaretten-cassetten	95	Gläsersteller	60	Punschlöffel	47	Tischschaufeln	48
Cigaretten-dosen	95	Gläserträger	60	Punsch- oder Theeglashalter	60	Toilettegarituren	99—101
Cigarrencassette	95	Gravüremuster	7	Putzmittel	6	Toilettespiegel	99—101
Cigarrenlampen	95	Gurkengabeln	24	Ragoutlöffel	16, 26—44	Tortenplatten	73
Cigarrenträger	95	Handleuchter	96	Ragoutmuscheln	69	Tortenschaufeln	21, 29—45
Citronengabeln	12	Handspiegel	99—101	Ragoutschüsseln	69	Tranchirbestecke	16, 26—44
Citronenreischale	56	Hohlhippenbecher	88	Rahmkannen	78—87	Traubenscheeren	47
Claviergirandoles	96	Honigdosen	52	Rahmlöffel	22	Traubenservices	63
Clavierleuchter	96	Hutbürsten	100, 101	Rauchtabakdosen	95	Trauben-Waschstände	63
Cocktailbecher	59	Kaffee-Aufgießer	78	Réchauds	66	Trinkbecher	48
Cognaflacon	87	Kaffeekannen	78—87	Reifen für Bratenschüsseln	68	Trinkbecher für Kinder	48
Cogna-gläser	87	Kaffeelöffel	12, 26—44	Rostplatten für Réchauds	66	Virginiahalter	95
Compotlöffel	24, 46	Kaffeemaschinen	78	Rumflacons	61	Vorlegelöffel	16, 28—44
Compot-Vorlegelöffel	47	Kaffeeschalen	87	Salatbestecke	18, 28—44	Weinkrüge	62
Credenzaufsätze	88, 89	Kaffee- u. Theeservices	78—87	Salatschüsseln	63	Weinkühler	59
Credenzbecher	88, 89	Kammdosen	99—101	Salzfässer	55	Weinservices	61
Credenzglocken	72	Kartoffelschüsseln	69	Salzlöffel	22, 29—45	Wiederversilberung	6
Dessertbestecke	12, 26—44	Käseglocken	52	Salzstreuer	55	Zahnbürstendosen	99
Dessertgabeln	12, 26—44	Käsemesser	22, 29—45	Samtbürsten	100, 101	Zahnpulverdosen	99
Dessertlöffel	12, 26—44	Käseplatten	52	Sardinendosen	56	Zahnstocherträger	55
Dessertmesser	12, 26—44	Kleiderbürsten	99—101	Sardinengabeln	14	Zuckerdosen	54
Dessertstahlgabeln	12, 27, 32—36	Kopfbürsten	99—101	Saucelöffel	16, 28—44	Zuckerkörbe	54
Dessertteller	65	Krebsenbestecke	14, 28—44	Sauceschalen	70	Zuckerschalen	54
Eierbecher	53	Krebsengabeln	14, 28—44	Saucières	67, 70	Zuckerstaubschalen	53, 54
Eierbecher-Gestelle	53	Krebsenmesser	14, 28—44	Schalen	52, 73	Zuckerstreuer	53
Eier-Einschlagschalen	53	Krebsenschüsseln	69	Schmuckschalen	99—101	Zuckerstreulöffel	22, 29—45
Eierkochlöffel	53	Krystallkrüge	62	Schnecken-gabeln	14, 28—44	Zuckervasen	78—87
Eierköpfer	53	Kuchenmesser	21	Schüsselglocken	68	Zuckerwasserlöffel	24
Eierlöffel	12, 28—44			Schüsselreifen	68	Zuckerzangen	22, 29—46