

N U M M E R N - V E R Z E I C H N I S

Nr. S.	GEGENSTAND	SEITE	Nr. S.	GEGENSTAND	SEITE
	Oberteile, diverse	3	7276	Ablaufrohr	25
7000/I—III	Durchgangshähne	4	7277	Lötwinkel	25
7000/VIII—X	Durchgangshähne	4	7278, 7279	Etagebogen	25
7000 P	Durchgangshähne	4	7280—7283	Kappensiphon	26
7000/XI—XII	Durchgangshähne	4	7285	Birnsiphon	26
7010/I	Durchgangshähne	4	7286	Röhrensiphon	26
7010/XI—XII	Durchgangshähne	4	7290, 7291	Kappensiphon	26
7018, 7019	Auslaufhähne	5	7292—7294	Kappensiphon	27
7020, 7021	Einbau-Auslaufhähne	5	7295	Birnsiphon	27
7022—7024	Auslaufhähne	5	7296—7298	Röhrensiphon	27
7024/V, VIII	Auslaufhähne	5	7299	Siphon, porzellanemailiert	27
7025—7028	Auslaufhähne	5			
7029—7037	Auslaufhähne	6	7311—7313	Fettfänge	28
7040, 7041	Schwenkbewegungen	7	7321—7323	Fettfänge	28
7046—7048	Schwenkhähne	7	7330—7335	Siphon mit Glocke	29
7056—7058	Schwenkhähne	7	7336, 7337	Kappensiphon mit Glocke	29
7066—7068	Schwenkhähne	7	7340	Siebplatte	29
7070, 7071	Einbau-Spülschwenkhahn	8	7342	Siphon mit Siebplatte	29
7072, 7073	Spülschwenkhahn	8	7343	Ölsiphon	29
7076—7078	Kaffeehaushahn	8	7345	Wannen-Geruchverschluß	29
7081, 7082	Einbau-Doppelhahn	9	7346—7348	Bodenablauf	29
7083, 7084	Doppelwandhahn	9	7350—7352	Wannenventil	30
7085, 7086	Einbau-Spül-Doppelschwenkhahn	9	7353, 7354	Wannen-Ab- und Überlauf- vorrichtungen	30
7088, 7089	Spül-Doppelschwenkhahn	9			
7091—7094	Spül-Doppelschwenkhahn	10	7358, 7358a	Ab- und Überlaufstandrohre	30
			7360—7364	Standbatterien	31
7101—7109	Waschtisch-Doppelschwenkhahn	11	7365, 7366	Standbatterien	32
7111, 7112	Sicherheits-Schwenkbatterie	12	7367, 7368	Standbatterien	33
7114	Einbau-Schampunierbatterie	12	7373	Wannen-Einlauf	33
7115, 7116	Schampunierbatterie	12	7374—7376	Wannen-Einlaufhähne	33
7121, 7122	Sicherheits-Schampunierbatterie	13	7377	Wannenfüllbatterie	33
7127, 7128	Sicherheits-Schampunierbatterie	13	7385	Einbau-Wannenfüllbatterie	34
7141—7145	Standhähne	14	7386—7387a	Wannenfüllbatterien	34
7145/V, VIII	Standhähne	14	7390, 7391	Sicherheits-Wannenfüllbatterien	34
7146	Standhähne	14	7395	Gerader Holländer	34
7151—7153	Standhähne	15	7396	Knieholländer	34
7154, 7155	Standschwenkhähne	15	7397	Eckregulierhahn	34
7156—7159	Standhähne	15	7398	Anschlußstück	34
7160, 7161	Standschwenkhahn	16			
7162	Doppelstandhahn	16	7400—7404	Brausekopf	35
7163	Doppel-Standschwenkhahn	16	7405	Zugdusche	35
7165	Doppel-Standschwenkhahn	16	7408—7412	Rohrschellen	35
7167	Doppel-Standschwenkhahn	16	7413	Abhängehaken	35
7169	Doppel-Standschwenkhahn	16	7414—7416	Ablegegabel	35
7181—7184	Stand-Schampunierbatterie	17	7420	Brausewandarm	36
7185	Sicherheits-Stand-Schampunier- batterie	18	7421, 7422	Brauserohre	36
7187, 7188	Sicherheits-Stand-Schampunier- batterie	18	7424	Brausevorhangring	36
			7425	Brausevorhang	36
			7426, 7427	Thermometer	36
7202—7209	Batteriekombination	19	7430—7435	Handbrausen	37
7210—7215	Hahnkombinationen	20	7440	Einbau-Dreiweghahn	38
7216, 7217	Hahnkombinationen	21	7441	Einbau-Vierweghahn	38
7218, 7219	Schampunier-Hahnkombination	21	7442	Einbau-Umschalhahn	38
7222, 7223	Hahnkombination	21	7444	Dreiweghahn	38
7226—7229	Hahnkombination	22	7445	Vierweghahn	38
7241—7244	Eckregulierhähne	23	7446, 7447	Brauserohre	38
7247	Steigrohr mit Eckregulierhahn	23	7449	Kopfdusche	39
7249	Steckschlüssel	23	7450, 7451	Einbau-Brausebatterien	39
7251	Holländer	23	7454—7455a	Brausebatterien	40
7252—7255	Ab- und Überlaufventile	23	7456, 7457	Sicherheits-Brausebatterien	40
7256	Ablaufventil	23	7460, 7461	Einbau-Sicherheits-Brausebatterien	41
7257, 7258	Siebabläufe	23	7462, 7463	Wannenfüll- und Brausebatterien	41
7259	Standventil	23	7464—7467	Wannenfüll- und Brausebatterien	42
7260—7269	Ab- und Überlaufvorrichtungen	24	7468, 7469	Sicherheits-Wannenfüll- und Brausebatterien	43
7271, 7272	Ab- und Überlaufkombinationen	25			

Nr. S.	GEGENSTAND	SEITE
7472, 7473	Wannenfüll- und Sicherheits-Brausebatterien	43
7474	Wannenfüll- und Brausebatterie	44
7476	Wannenfüll- und Brausebatterie	44
7477, 7478	Einbau-Wannenfüll- und Brausebatterien	45
7481, 7482	Einbau-Wannenfüll- und Brausebatterien	46
7483—7484a	Brausestockerl	46
7486—7490	Brauseanlagen	47
7502, 7503	Nischenduschen	48
7504, 7505	Kapellenduschen	48
7506—7509	Kapellenduschen	49
7510, 7511	Brauseanlagen	50
7512, 7513	Kapellenduschen	50
7520, 7521	Delphinbatterien	51
7522, 7523	Delphin-Wandbatterien	51
7526—7529a	Wäschewärmer	52
7531—7533	Armhebelhähne	53
7534—7539	Armhebel-Sicherheits-Mischbatterien	53
7542	Armhebel-Sicherheits-Mischbatterien	54
7545	Armhebel-Sicherheits-Mischbatterien	54
7551—7556	Doppelarmhebelbatterien	54
7557—7559	Armhebel-Schwenkhähne	55
7561—7566	Armhebel-Sicherheits-Mischbatterien	55
7567—7569	Doppelarmhebelbatterien	55
7571—7573	Doppelarmhebelbatterien	55
7575—7578	Ablaufvorrichtungen	56
7581—7583	Ablaufventile	56
7585, 7586	Spülbatterien	56
7588	Anschlußrohr	56
7589	Siebablaufstück	56
7591—7594	Trinkfontänen	57
7596—7598	Spuckbeckenarmatur	57
7599	Gurgelbeckenarmatur	57
7600	Bidetsiphon	58
7601—7603	Ab- und Überlaufvorrichtungen	58
7604—7607	Bidet-Einlaufhähne	58
7608, 7609	Knieholländer	58
7610	Bidet-Wandbatterie	58
7611, 7612	Bidetbatterien	59
7613	Bidet-Standbatterie	59
7614	Bidet-Wandbatterie	59
7615, 7616	Sicherheits-Bidetbatterien	60
7617, 7618	Irrigators	60
7619	Irrigator-Bidetkombination	60
7621—7624	Bidetgarnituren	61
7630, 7631	Klosettzüge	62
7632—7633a	Führungen	62
7634—7636	Klosettzüge	62
7637—7639a	Druckknopf-Klosettzüge	62
7640—7641a	Schwimmerhähne	63
7642	Innengarnitur	63
7643	Bodenholländer	63
7644—7646	Spülrohnbogen	63
7647	Spülrohr	63
7648	Spülrohr	64
7649	Überschubrohr	64
7650	Spülrohrverbindung	64
7652	Spülkastenkonsole	64
7654	Absauge-Innengarnitur	64
7655, 7656	Spülrohnbogen	64
7657	Eckregulierhahn	64
7658	Selbstschluß-Spülhahn	64
7660, 7661	Spülrohrbänder	65
7662—7665	Spülrohrschellen	65

Nr. S.	GEGENSTAND	SEITE
7666, 7667	Sitzbrettschrauben	65
7668	Aufhebegriff	65
7670, 7671	Sitzbrettscharniere	65
7672, 7673	Stehscharniere	65
7674, 7675	Klosett-Türriegel	65
7680	Pissoir-Einlauf	66
7681, 7682	Pissoir-Eckhähne	66
7683	Pissoirhahn	66
7684—7686	Sprühkopf	66
7687—7689	Schamwandstützen	66
7691	Kniestück	66
7692	Knie mit Wandscheibe	66
7693	T-Stück	66
7694	Kreuzstück	66
7695	Zeitspül-Innengarnitur	67
7696a u. b	Spülrohnbogen	67
7697/1—4	Spülrohre	67
7697/5—7	Spülrohre	68
7701	Glashalter	69
7702	Seifenhalter	69
7703	Zahnbürstenhalter	69
7704	Schwammhalter	69
7705	Ringhalter	69
7706	Deckel	69
7707	Seifenhalter	69
7709	Kamm- und Bürstenhalter	69
7710	Doppelglashalter	69
7711	Dreigliashalter	69
7712	Doppelseifenhalter	69
7713	Glas- und Seifenhalter	69
7714	Doppelglas- und Seifenhalter	69
7715	Doppelglas- und Seifenhalter	69
7716	Dreiglias- und Seifenhalter	69
7717	Glas- und Zahnbürstenhalter	69
7718	Glas-, Zahnbürsten- u. Seifenhalter	69
7719	Schwamm- und Seifenhalter	69
7721	Glashalter	70
7722	Seifenhalter	70
7723	Zahnbürstenhalter	70
7724	Schwammhalter	70
7725	Ringhalter	70
7727	Seifenhalter	70
7728	Ringhalter	70
7729	Kamm- und Bürstenhalter	70
7730	Doppelglashalter	70
7732	Doppelseifenhalter	70
7733	Glas- und Seifenhalter	70
7734, 7735	Doppelglas- und Seifenhalter	70
7737	Glas- und Zahnbürstenhalter	70
7738	Glas-, Zahnbürsten- u. Seifenhalter	70
7739	Schwamm- und Seifenhalter	70
7741	Glashalter	71
7742	Seifenhalter	71
7744	Schwammhalter	71
7753	Glas- und Seifenhalter	71
7759	Schwamm- und Seifenhalter	71
7770	Kamm- und Bürstenetagère	71
7771	Seifen- und Handbürstenhalter	71
7772	Schwamm- und Bürstenhalter	71
7773, 7774	Seifenspender	71
7775	Zündholz- und Zigarrenhalter	71
7776, 7777	Zigarrenhalter	71
7779	Hahnlochstopfen	71
7781	Glashalter	72
7782	Seifenhalter	72
7783	Zahnbürstenhalter	72
7784	Schwammhalter	72
7789	Kamm- und Bürstenhalter	72
7790	Doppelglashalter	72
7793	Glas- und Seifenhalter	72
7794	Doppelglas- und Seifenhalter	72

Nr. S.	GEGENSTAND	SEITE	Nr. S.	GEGENSTAND	SEITE
7796	Seifen- und Pinselhalter	72	7989	Überwurfmutter	84
7799	Schwamm- und Seifenhalter	72	7990, 7991	Hahnkegel	84
7801	Glashalter	73	7993	Beckenklammer	84
7802	Seifenhalter	73	7994	Standhahn-Holländer	84
7803	Zahnbürstenhalter	73	7995	Lötstützen	84
7804	Schwammhalter	73	7996	Ablaufrohr	84
7810	Doppelglashalter	73	7997	Verlängerung	84
7813	Glas- und Seifenhalter	73	7998a—c	Überlaufsiebe	84
7814	Doppelglas- und Seifenhalter	73	7999	Brennscherenhitzer	84
7817	Glas- und Zahnbürstenhalter	73	8001—8003	Kettenhalter	85
7818	Glas-, Zahnbürsten- u. Seifenhalter	73	8005—8009	Kettenhalter	85
7819	Schwamm- und Seifenhalter	73	8015—8017	Ventilstöpsel	85
7831—7838	Handtuchhalter	74	8018	Kugelträger	85
7841—7843	Handtuchhalter	75	8021	Zink-Beilagscheibe	85
7847—7849	Handtuchhalter	75	8022	Holländerleder	85
7851, 7852	Handtuchhalter	75	8023	Holländerfaser	85
7857—7859	Handtuchhalter	75	8024	Hahnkegelleder	85
7861, 7862	Handtuchhalter	75	8025	Hahnkegelfaser	85
7871, 7872	Mantelhaken	76	8026	Gummidichtungsringe	85
7873, 7874	Hut- und Mantelhaken	76	8027	Gummimanschette	85
7875	Garderobehalter	76	8028	Saugerdichtung	85
7876	Mantelhaken	76	8031	Quecksilberthermometer	86
7877, 7878	Hut- und Mantelhaken	76	8032	Weingeistthermometer	86
7882—7884	Garderobehalter	76	8041, 8042	Porzellan-Siphonkappen	86
7885	Garderobehalter	77	8043, 8044	Porzellan-Hahnkappen	86
7886—7888	Garderobeablage	77	8045—8047	Porzellan-Hahngriffe	86
7891, 7892	Tabletstützen	77	8048, 8049	Porzellanplättchen	86
7895	Galerie	77	8051	Porzellan-Handhabe	86
7900—7902	Etagèren	78	8052—8056	Porzellan-Batteriegriffe	86
7906, 7907	Etagèren	78	8060 K	Kristallglas-Trinkbecher	87
7910, 7911	Etagèren	79	8060 A	Alabasterglas-Trinkbecher	87
7914, 7915	Etagèren	79	8061 K	Kristallglas-Trinkbecher	87
7920—7924	Anhaltevorrichtungen	80	8061 A	Alabasterglas-Trinkbecher	87
7926	Anhaltevorrichtungen	80	8062	Kristallglas-Trinkbecher	87
7930	Wannensitz	81	8063, 8064	Zahnbürsteneinsatz	87
7933	Badethermometer	81	8065	Aschenschale	87
7934—7936	Seifenhalter	81	8068—8069A	Seifeneinsätze	87
7937	Schwammhalter	81	8070	Kamm- und Bürsteneinsatz	87
7938, 7939	Schwamm- und Seifenhalter	81	8071 K-8073A	Schwammeinsätze	87
7941—7943	Wäschekörbe	81	8100, 8100A	Strahlrohr-Rasensprenger	88
7950, 7951	Wandstützen	82	8101	Rasensprenger	88
7953	Fußstütze	82	8102	Idealspritze-Rasensprenger	88
7954	Messingstrebe	82	8103	Rasensprenger	88
7955, 7956	Rundkonsolen	82	8106	Rasensprenger	89
7961—7964	Waschtischfüße	82	8107—8113	Fontänen-Aufsätze	89
7965	Waschtisch-Fußgestell	82	8130	Facettierter Standhahn	90
7966	Abtropfbrett	83	8132	Facettierter Doppel-Stand- schwenkhahn	90
7967, 7968	Klapproste	83	8136	Facettierte Ab- und Überlauf- vorrichtung	90
7969	Abstellvorrichtung	83	8139	Facettierte Hahnkombination	90
7971—7973	Spiegelschrauben	83	8140	Facettierte Wannenfüllbatterie	91
7974	Spiegelklammern	83	8142	Facettierte Wannen-Brausebatterie	91
7975	Beckenschraube	83	8145	Facettierte Wannenfüll- und Brausebatterie	91
7976/1—VII	Holzschraube	83	8152	Facettiertes Standrohr	92
7980	Hahnrosette	84	8153	Facettierte Standbatterie	92
7981	Hahn-Eckrosette	84	8160	Facettierter Bidethahn	92
7982	Hahnrosette	84	8162	Facettierte Bidetbatterie	92
7984	Siphonrosette	84	8166	Facettierte Ablaufvorrichtung	92
7985	Siphon-Eckrosette	84			
7986	Siphonrosette	84			
7988	Kontramutter	84			

